

Još jedanput ono najvažnije

- Prilikom loženja dodajte samo onu količinu goriva koja odgovara potrebnoj toplinskoj snazi u tom trenutku.
- Nakon dodavanja goriva regulator zraka dovoljno otvorite dok se vatra dobro ne razgori.
- Tek tada možete staviti regulator u položaj koji odgovara željenoj toplinskoj snazi.
- Redovito čistite pepeljaru zbog neomtane cirkulacije primarnog zraka, te zaštitite rosta od pregrijavanja.
- Osigurajte dovoljan dotok svježeg zraka za izgaranje.
- U potpunosti se pridržavajte tehničkih uputa.

Rezervni dijelovi i pribor (stranica 44):

Pozicija	Naziv dijela	Oznaka odljevka
102	VRATA	BR-102
103	ROST	BR-103
104A	PODNOŽJE	BR-104A
105	KUPOLA	BR-105
106A	ZAČELJE	BR-106A
107	BOČNICA	BR-107
108	KLIZAČ	BR-108
109	ZAŠTITA ZAČELJA	BR-109
110	ŠTITNIK STAKLA	BR-110
111	DIMNI NASTAVAK Ø180	BR-111
112	KLAPNA USPORIVAČA	BR-112
114	RUKOHVAT	BR-114
120	GORNJA PLOČA	BR-120
121	BOČNICA VANJSKA LIJEVA	BR-121
122	BOČNICA VANJSKA DESNA	BR-122
123	MASKA BOČNICE VANJSKE	BR-123
124	PRETPEČNJAK	BR-124
125	REŠETKA DESNA	BR-125
126	REŠETKA LIJEVA	BR-126
127	PREDNJICA	BR-127
131	USPORIVAČ DIMNIH PLINOVA	BR-131
200	DRŽAČ STAKLA	
201	RUČKA VRATA LOŽIŠTA	
202	POLUGA USPORIVAČA DIM. PL.	
204	PEPELJARA	
219	LIM REGULATORA ZRAKA	
230	ZAŠTITNI LIM ZAČELJA	
231	ZAŠTITA DNA	
233	DRŽAČ KLAPNE	
301	STAKLO	
307	ROLNA	
308	PLASTIČNI PODMETAČ	
	PRIBOR:	
801	ŽARAČ	
806	ZAŠTITNA RUKAVICA S LOGOM PLAMEN-CRVENA	

**ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST
I SIGURNOST APARATA!**

Remember

- When reloading, make sure to load a quantity of fuel that is most suitable in respect of the actual heating requirements.
- After reloading, open the air supply control as required until bright fire is developed. Only then, set the air supply control to the position corresponding to the desired heating output.
- Regularly clean the ash tray to ensure undisturbed primary air supply and protect the grate from overheating
- Ensure sufficient supply of fresh air to support combustion
- Strictly observe these Installation and Operating Instructions.

Spare parts and accessories (page 44):

Item No.	Description	Part No.
102	DOOR	BR-102
103	GRATE	BR-103
104A	BASEPLATE	BR-104A
105	COVER PLATE	BR-105
106A	REAR PANEL	BR-106A
107	SIDE PANEL	BR-107
108	SLIDE	BR-108
109	REAR SIDE GUARD	BR-109
110	GLASS SHIELD	BR-110
111	FLUE OUTLET Ø180	BR-111
112	FLUE DAMPER PLATE	BR-112
114	HANDLE	BR-114
120	TOP PLATE	BR-120
121	EXTERNAL LEFT SIDE PANEL	BR-121
122	EXTERNAL RIGHT SIDE PANEL	BR-122
123	SIDE PANEL MASK	BR-123
124	FRONT PLINTH	BR-124
125	RIGHT GRATING	BR-125
126	LEFT GRATING	BR-126
127	FRONT PANEL	BR-127
131	FLUE DAMPER	BR-131
200	GLASS HOLDER	
201	FIREBOX DOOR HANDLE	
202	FLUE DAMPER LEVER	
204	ASH TRAY	
219	AIR SUPPLY CONTROL	
230	REAR PROTECTIVE METAL SHEET	
231	BOTTOM PROTECTION	
233	FLAP HOLDER	
301	GLASS	
307	ROLL	
308	PLASTIC PAD	
	ACCESSORIES:	
801	POKER	
806	PROTECTIVE GLOVE WITH „PLAMEN“ LOGO	

**WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS NOT AFFECTING
THE FUNCTIONALITY AND SYFETY OF THE APPLIANCE!**

Rezervni dijelovi i pribor; Ersatzteile und Zubehör; Spare parts and accessories;
 Rezervní díly a přibor; Rezervni deli in pribor; Резервни делови и прибор;
 Резервни части – аксесоари:

