

Руководство по эксплуатации

Перед использованием прибора прочтите данное руководство.

- При использовании металлических инструментов для гриля необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить его.
- Подготовка перед приготовлением. Чтобы продукты не прилипали к грилю, рекомендуется нанести на них тонкий слой растительного масла перед размещением на гриле.
- Проверьте состояние соединений перед подключением к грилю нового газового баллона.
- Этот гриль можно использовать только с баллоном, наполненным пропан-бутановой смесью газов Bullfinch 400 г.

Розжиг гриля Mini BBQ

1. Убедитесь, что баллон находится в вертикальном положении.
2. Включите подачу газа на клапане регулятора в максимально открытом положении.
3. Нажмите на рукоятку управления и медленно поворачивайте его в положение «⚡», где должно произойти искровое зажигание. Если зажигание не происходит, повторите процедуру.
4. После того, как произошло зажигание, удерживайте рукоятку управления не менее 10 секунд, чтобы горелка продолжала гореть.
5. Если горелка не зажигается или не продолжает гореть после удержания рукоятки управления в течение 10 секунд, поверните ручку в положение OFF, подождите 1 минуту и повторите попытку. Не удерживайте рукоятку регулировки непрерывно, так как это может вызвать скопление газа.
6. В ветреную погоду разжигайте гриль в защищенном от ветра месте, чтобы обеспечить легкий розжиг.
7. Поверните рукоятку управления, чтобы изменить настройки горелки по мере необходимости.



Завершение процесса приготовления

Завершение процесса приготовления

После каждого приготовления открывайте крышку гриля, включите горелки мини-гриля на максимальную мощность и прокалите их в течение 5 минут. Эта процедура позволит сжечь остатки пищи, что облегчит последующую очистку гриля.

Выключение Mini BBQ

1. Сначала выключите гриль с помощью регулятора, а затем после угасания пламени поверните рукоятку управления в положение выключения «●».
2. Отсоедините гриль от газового баллона.

Инструкции по установке

- Данный гриль предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ и его следует размещать в хорошо проветриваемом помещении.
- Следите за тем, чтобы он не находился ПОД легко воспламеняющейся поверхностью.
- Края гриля НИКОГДА не должны находиться на расстоянии ближе 1 метра от любой легко воспламеняющейся поверхности.
- Во время использования этот прибор следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.
- Важно. Не закрывайте и не накрывайте вентиляционные отверстия в корпусе мини-гриля.
- Если вам необходимо заменить газовый баллон, убедитесь, что все краны на газопотребляющем приборе находятся в положении off.
- Газовый баллон следует заменять в хорошо проветриваемом месте, желательно на открытом воздухе, вдали от любых источников возгорания, таких как открытого пламени, искр, пожаров и других людей.
- При использовании стандартного газового баллона регулятор необходимо будет заменить.

Если в вашем гриле возникла утечка (появился запах газа), немедленно вынесите его на улицу в хорошо проветриваемое место без источников огня, где утечка может быть обнаружена и остановлена. Если вы хотите проверить прибор на предмет утечек, сделайте это на открытом воздухе. Не пытайтесь обнаружить утечку с помощью пламени, используйте мыльную воду. Гриль Mini BBQ необходимо размещать на горизонтальной поверхности.

Важно. Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с грилем перед его подключением к газовому баллону. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.



Газовый гриль



Руководство пользователя

Техническая информация и информация по обслуживанию

Этот прибор предназначен для использования только на открытом воздухе, работающий на основе СУГ и должен обслуживаться компетентным лицом в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Внимательно прочтите всю сопроводительную документацию.

Модель №: Газовый гриль Mini-BBQ

Технические данные по использованию газового баллона:

Общая тепловая мощность (ΣQn): 2,7 кВт

Размер инжектора основных горелок: 0,83 мм.

Тип газа и давление: смесь газов бутана и пропана

Категория газа: постоянное давление – смесь газов бутана и пропана

Максимальный расход газа: 195 г/ч

Страны Таможенного союза ЕАЭС

Бренд: Sahara

Серия №: 727

Ид. №: 0359DL05646



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не перекручивайте гибкий шланг.
- Используйте прибор только на открытом воздухе.
- НИКОГДА не используйте в помещении, в закрытом помещении или ниже уровня земли.
- Данный газовый мини-гриль можно использовать только с баллоном СУГ. Попытка установки газовых баллонов других типов может быть опасной.
- Несоблюдение этих инструкций и предупреждений по технике безопасности может привести к серьезным телесным повреждениям или смерти и/или материальному ущербу.
- Во время использования продукт нагревается.
- Всегда надевайте защитные перчатки или рукавицы для работы с грилем при обращении с горячими компонентами или предметами, такими как кастрюли.
- Во время использования держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии от прибора.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- После использования отключите подачу газа.
- Любая модификация этого газового мини-гриля может быть опасной.
- НЕ оставляйте прибор без присмотра во время его использования.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы баллон постоянно находился в вертикальном положении.
- Используйте газовый мини-гриль ТОЛЬКО на плоской РОВНОЙ взрывобезопасной поверхности или на земле.

- ИЗБЕГАЙТЕ использования газового мини-гриля при сильном ветре.
 - При размещении убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов или конструкций.
 - Данный газовый мини-гриль не предназначен для использования на древесном угле или другом подобном топливе.
 - Всегда проверяйте устройство на герметичность – ежегодно, при демонтаже, замене деталей, а также при снятии или замене газового баллона.
 - При хранении газового мини-гриля или газового баллона убедитесь, что они находятся вдали от легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.
 - Всегда соблюдайте инструкции по уходу и техническому обслуживанию – выполняйте регулярное техническое обслуживание гриля.
 - НЕ допускайте скопления жира или остатков пищи внутри или на поверхности мини-гриля – РИСК ВОЗГОРАНИЯ.
 - Всегда заменяйте изношенные детали – не используйте мини-гриль при обнаружении утечек, износа или повреждений.
 - Никогда не перегружайте гриль едой.
 - НЕ храните и не накрывайте мини-гриль до полного остывания.
 - ВНИМАНИЕ: доступные части могут быть очень горячими. Держите маленьких детей на расстоянии от прибора.
 - Обратите внимание, что устройство может вспыхнуть во время прогрева или при перемещении. Период прогрева может занять около 20 минут.
 - Не используйте прибор, который протекает, поврежден или работает неправильно.
 - Перед использованием всегда проверяйте шланг на наличие порезов, трещин или чрезмерного износа. Если шланг поврежден, его необходимо заменить шлангом, пригодным для использования с газом пропан/бутан и соответствующим национальным стандартам страны использования. Длина шланга не должна превышать 1,5 метра.
 - Расположите гибкий шланг таким образом, чтобы он не был перекручен.
 - Необходимо использовать регулятор давления и шланг в сборе, поставляемые с этим грилем, регулятор давления газа, соответствующий требованию EN 16129 и шланг для газа пропан/бутан, соответствующий стандарту EN16436-1, длиной не более 1,5 м.
 - Не возвращайте товар обратно в место приобретения.**
- За помощью обращайтесь на горячую линию. График

работы горячей линии: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Телефон: +7 (495) 926 08 51.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно очищайте мини-гриль между использованием и особенно после длительного хранения.
- Перед очисткой убедитесь, что мини-гриль и его части достаточно остыли.
- Не оставляйте мини-гриль под воздействием внешних погодных условий и не храните его во влажных местах.
- Никогда не обливайте горячие поверхности мини-гриля водой.
- Никогда не прикасайтесь к горячим деталям незащищенными руками.
- Для защиты рук используйте защитные перчатки.
- Чтобы продлить срок службы и сохранить рабочее состояние вашего мини-гриля, мы настоятельно рекомендуем накрывать его, когда он остается на улице в течение любого периода времени, особенно в зимние месяцы.
- ВАЖНО. Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание данного прибора либо через каждые 100 часов использования, либо ежегодно, в зависимости от того, что наступает раньше.

Очистка гриля

- Очищайте гриль горячей мыльной водой.
- Чтобы удалить остатки пищи, используйте мягкое очищающее средство в виде крема и неабразивную ткань.
- Хорошо промойте и тщательно высушите.
- Техническое обслуживание горелки**
- Решетку гриля можно мыть в посудомоечной машине.
- При обычном использовании сжигание остатков пищи после приготовления позволит очистить горелки.
- Горелки следует снимать и очищать ежегодно или при обнаружении сильных отложений, чтобы убедиться в отсутствии признаков засорения (мусора, насекомых) в отверстиях горелок и в трубах горелок.

Корпус гриля

- Регулярно удаляйте излишнее количество жира с корпуса мини-гриля с помощью мягкого пластикового или деревянного скребка.
- Для полной очистки используйте только горячую воду с мылом и ткань или щетку с нейлоновыми волокнами.
- Не погружайте газовые регуляторы или переходники в воду.

Хранение

- Храните мини-гриль в сухом прохладном месте. В основании также имеется удобное место для хранения баллона с пропаном/бутаном. (см. изображение)
- Накройте горелки алюминиевой фольгой, чтобы не допустить попадания насекомых или другого мусора в отверстия горелок.
- Если мини-гриль будет храниться в помещении, газовый баллон необходимо отсоединить и хранить снаружи. Газовый баллон всегда следует хранить на открытом воздухе, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от любых источников тепла или возгорания.
- Не позволяйте детям прикасаться к баллону.



ГАРАНТИЯ

Мини-гриль произведен в соответствии со строгими стандартами качества и на него распространяется следующая гарантия.

НА ИЗДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 5-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Данная гарантия не влияет на ваши законные права.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+7 (495) 926 08 51
support@fargaz.com




ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ НАПРЯМУЮ. НЕ ПРИНОСИТЕ ТОВАР В МЕСТО ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ.

6 простых шагов по сборке гриля Mini BBQ
СБОРКУ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БЫЛИ ПРИНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ КРАЕВ, ВСЕГДА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

1 Ослабьте зажимы, удерживающие основание на корпусе гриля, и снимите корпус с основания. Поместите основание и корпус на твердую ровную поверхность.




2 Установите поддон для сбора капель жира, вставив его в заднюю часть гриля.



3 Переверните петлю, удерживающую баллон, в основании таким образом, чтобы петля оказалась снаружи основания.




4 Снимите деревянную разделочную доску с верхней части гриля и поместите ее в основании.



5 Отсоедините шланг и регулятор от нижней части гриля. Присоедините регулятор к газовому баллону.



6 Поместите подключенный газовый баллон в фиксирующую петлю в основании.



Проверка на утечку

- При подозрении на утечку газа, проверьте все соединения с помощью щетки и мыльной воды.
- Если над соединением образуются пузырьки, значит, имеется утечка.
- Перекройте поток газа.
- Убедитесь, что все газовые соединения плотно зафиксированы.
- Повторите проверку. Если образуются пузырьки, не используйте мини-гриль и обратитесь на горячую линию.
- Выполняйте проверку на утечку ежегодно и каждый раз после того, как газовый баллон был отсоединен или заменен.
- Данный гриль используется с небольшим баллоном пропана/бутана. Используйте только газ пропан/бутан в баллонах.
- Газовые баллоны без клапанов можно хранить боком.
- Газовые баллоны всегда должны храниться на открытом воздухе, над поверхностью земли и в хорошо вентилируемом помещении.

ОСТОРОЖНОСТЬ

- Регулярно очищайте гриль после каждого использования.
- Если вы чувствуете запах газа, выключите гриль, потушите все горелки, откройте крышку. Если запах не исчезнет, немедленно обратитесь к поставщику газа.
- В случае неконтролируемого огня немедленно отсоедините газовый баллон, поместите его вдали от огня, и обратитесь в пожарные службы. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ!
- Убедитесь, что аэрозоли не используются рядом с данным прибором во время его работы.
- Обеспечьте безопасную утилизацию всей упаковки и пластиковых пакетов.
- Для подключения и отсоединения газового баллона см. инструкции, прилагаемые к регуляторам.
- Заменяйте газовый баллон на улице, вдали от людей. Прежде чем отсоединять газовый баллон, убедитесь, что горелки погасли.

- Попытка установки других типов газовых баллонов может быть опасной.
- Перед подключением газового баллона убедитесь, что уплотнения (между грилем и газовым баллоном) находятся на должном месте и в хорошем состоянии.
- Модифицирование прибора запрещено.
- Замените гибкую трубку, если это необходимо согласно требованиям национального законодательства.
- Перед каждым использованием проверяйте газовый шланг, чтобы убедиться, что он не перекручен и не натянут.
- Не препятствуйте потоку воздуха для горения и вентиляции.
- Следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие корпуса баллона не были засорены мусором.

Предупреждение

Не используйте гриль, если он поврежден или его уплотнения изношены. Не используйте прибор, если он негерметичен, поврежден или работает неправильно. Попытка установки других типов газовых соединений может быть опасной. Любые детали, опечатанные производителем или его представителем, не должны быть изменены пользователем.

Опция: ваш гриль Mini-BBQ поставляется с дополнительным плечевым ремнем. Чтобы использовать этот ремень, прикрепите его к болту ручки, как показано ниже, с обеих сторон гриля.



Если Вам нужна консультация либо возникли какие-либо вопросы, обращайтесь в службу поддержки

www.fargaz.com

+7 (495) 926 08 51

Не возвращайте товар в место его приобретения.
За помощью обращайтесь на горячую линию. График работы «горячей линии»: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.
Телефон: +7 (495) 926 08 51
Электронная почта: support@fargaz.com.

Universal Innovations



Промышленная зона Килкул,
Килкул,
Ко Уиклоу,
A63 DX27
Ирландия
Тел.: +353 (0) 1 2873797
Электронная почта:
info@saharabbqs.com.
Веб-сайт: www.saharabbqs.com.